

## Projektor – ændring af position:

1. MENU
2. Pil til højre 3 gange
3. Pil ned 2 gange
4. Pil til højre indtil positionen er korrekt.
5. MENU for at returnere.

