

Brugsanvisning LYDANLÆG

1. Tænd

2. Vælg med pilene:
"TUNER" (radio) eller "CD"

3. Skift mellem radio-programmer her



4. Lydstyrke

5. **HVIS** lyden ikke er god, tryk EFFECT OFF

6. **HVIS** du ikke kan skifte mellem stationer, tryk frem til "A"

7. **HVIS** du ikke kan skifte mellem stationer, tryk på PRESET indtil tegnet > vises efter "A".