

1. Tænd for hovedstrøm (sort knap, ved den røde pil)
2. Åbn lydskabet (Ring evt. 61279888 ang. nøgle)
3. Tryk på afbryder til styrestrøm (ved rød pil)
4. Tryk på knappen ”OP” eller ”NED”
PS: Kør først OP og sving sikringsarmen til side!
5. Efter betjening, sluk for hovedstrøm (rød knap)

