

TV:

Tryk på "BD Receiver" flere gange (skal lyse grønt), tænd så TV på det ønskede program.

Tryk nu på "BD Receiver" indtil gult lys. Tryk på "Power" og derefter "Function" flere gange indtil der står "D-IN" på anlægget, og lyden kommer nu med via anlægget.

DVD: Isæt DVD og tryk play.



Radio og CD:

Tryk på "BD Receiver" flere gange (skal lyse gult), tænd så på "Power" (rød knap).

CD: Isæt CD og tryk play

Radio: Tryk på "Function" flere gange indtil der står "HDMI 1" på anlægget. Tænd for den indbyggede PC, og vælg et radioprogram på PC-skærmen

Lyd fra medbragt enhed:



Lyd fra medbragt enhed: Tryk på "Function" flere gange indtil der står "AUX" på anlægget. Tilslut lydkalet – evt. adapter ligger i skabets nederste rum (nogle fås hos halbestyreren)