


CD-afspiller

**Headset
mikrofon**

**Håndholdt
mikrofon**



**Til PC, MP3-
afspiller etc.**

**Bluetooth/NFC
"TP-Link_Music"**

Ekstra mikrofon

**Mikrofoner: Den håndholdte tændes på højre side,
headset-mikrofonen tændes oven på senderen.**

Skru helt ned for lyden på de der ikke benyttes.

HUSK AT SLUKKE FOR MIKROFONERNE EFTER BRUG!

Problemer? - Ring 61279888